

常规保养单

New Bora (2015.3)

一汽-大众特许经销商(服务)

(适用于除装备TSI发动机的车型)



用户姓名				牌照号				底盘号				购车日期				行驶里程(km)				保养日期			
7500	15000	30000	45000	60000	75000	90000	105000	120000	135000	150000	165000	180000	195000	210000	225000	240000	255000	270000	285000	300000	315000	330000	

保养间隔 一汽-大众特许经销商新宝来轿车常规保养项目单A

15000公里或一年之后每15000公里或每一年定期保养	15000公里或一年定期保养	7500公里首次保养	1、查询自诊断系统故障存储器			
			2、目测检查发动机及机舱内的其它部件是否有泄漏或损坏(从上面)			
			3、检查蓄电池固定情况,电眼颜色(免维护蓄电池无电眼检查电瓶电压及其电解液液位)			
			4、检查制动液液位,必要时添加			
			5、检查车窗清洗液液面高度,必要时添加清洗液			
			6、检查转向助力机构液压油油位,如必要,添加液压油			
			7、检查冷却液液面高度及浓度(防冻能力),如必要,添加冷却液或调整浓度			
			8、更换发动机机油及机油滤清器			
			9、检查前制动摩擦衬块与后制动摩擦衬块(制动蹄片)厚度			
			10、检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损形态,清除轮胎上的异物			
			11、目测检查车身底部防护层和底板是否破损			
			12、目测检查制动系统是否有泄漏和损坏			
			13、目测检查变速箱,主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏(从下面)			
			14、检查转向横拉杆球头的间隙,紧固程度及防尘套状况			
			15、检查手动变速箱内的齿轮油油位,如必要,添加齿轮油			
			16、进行轮胎换位,按要求检查轮胎气压,必要时校正,检查车轮螺栓拧紧力矩			
			17、润滑车门止动器			
			18、保养周期指示器复位			
			19、试车:检查脚、手制动器,变速箱,离合器,转向及空调等功能,查询故障存储器,终检			
20、检查安全气囊和安全带状态及安全气囊罩壳是否损坏						
21、检查车内所有开关、车内照明、用电器、显示器和仪表各警报指示灯的功能						
22、检查滑动天窗功能、清洗导轨并用专用润滑脂润滑						
23、检查车外所有灯光工作状态						
24、检查车窗刮水器、清洗器功能及刮水器的停止位置,如必要,调整喷嘴						
25、检查火花塞状态,必要时采取相应维修保养措施						
26、检查正时齿带状态及张紧度						
27、检查09G型自动变速箱润滑油(ATF)油位,如必要,添加润滑油(ATF)						
28、清洗空气滤清器壳体,检查滤芯状态,必要时采取相应维修保养措施						
29、粉尘及花粉过滤器:清洗外壳,检查滤芯状态,必要时采取相应维修保养措施						
30、检查排气系统是否有泄漏或损坏及紧固程度						
31、检查大灯光束,如必要,调整大灯光束						

其它保养项目	32、更换火花塞(首次30000公里,之后每30000公里)			
	33、更换空气滤清器滤芯,清洗壳体(首次30000公里或2年,之后每30000公里或每2年)			
	34、粉尘及花粉过滤器:清洗外壳,更换滤芯(首次20000公里,之后每20000公里,行驶里程较少的车辆每1年更换)			
	35、检查多楔皮带的状态(首次30000公里或2年,之后每30000公里或每2年),必要时更换			
	36、更换燃油滤清器(首次60000公里或4年,之后每60000公里或每4年)			
	37、检查手动变速箱内的齿轮油油位及油质,如必要,添加或更换齿轮油(首次60000公里或4年,之后每60000公里或每4年)			
	38、检查09G型自动变速箱润滑油(ATF)油位及油质,必要时采取相应维修保养措施(首次60000公里或4年,之后每60000公里或每4年)			
	39、更换正时齿带及齿带张紧器(首次80000公里,之后每80000公里)			
	40、更换制动液(每24个月)			

注意:

- 所有保养项目,请检修工根据车辆行驶里程/时间进行选择(以先达到者为准)。
- 加注机油时应小心防止机油溅出;机油加注完毕后务必拧紧机油加注口盖,并清洁机油加注口及气缸盖周围的油渍,保证其清洁无油渍。
- 本项目单的保养内容是根据汽车正常行驶情况下制定的,对于经常在恶劣条件下使用的车辆,某些保养内容需在两次保养间隔之间提前进行。特别是经常停车/启动及经常在低温条件下使用的车辆,应经常检查机油油位,并定期更换机油。经常在高尘环境或地区使用的车辆应增加清洗壳体及更换空气滤清器滤芯的频次。
- 每次保养时请在表格上方的行驶里程表上打勾。
- 检查是否加装或改装其它电气设备或机械附件,并在本次保养单备注中注明“有”或“无”,若“有”,请详细注明!

维修技师签名: _____ 质量检查员签名: _____ 用户签名: _____

合格=已检查未发现缺陷; 不合格=检查中发现缺陷; 消除=按维修信息消除缺陷

备注:

- 加装或改装其它电气设备()。如果有,请列出:
- 加装或改装机械附件()。如果有,请列出:
- 建议下次保养:()公里 年月

轮胎及制动摩擦	轮胎气压(bar)			花纹深度	制动摩擦片磨损极限	灯光	良好	修复	发动机参数	数据	单位	故障码
	标准(半/满)	调整前	调整后									
左前轮				标准>1.6mm	标准>2mm(不计背板)	大灯			怠速转速		rpm	发动机()个消除
右前轮				□是 □否	□是 □否	驻车灯			水温		°C	变速器()个消除
左后轮				□是 □否	□是 □否	前雾灯			喷油脉宽		ms	ABS()个消除
右后轮				□是 □否	□是 □否	前转向灯			空气流量		g/s	空调()个消除
备胎				□是 □否	/	侧转向灯			进气压力		mbar	网关()个消除
液面高度	不足	添加(L)	备注	皮带。不合格状态: 裂纹、分层、齿带体断裂。必要时更换()		尾灯			节气门		%	气囊()个消除
冷却液			冰点()°C			后转向灯			总失火率		次	仪表()个消除
制动液						制动灯			前氧电压		V	防盗()个消除
车窗清洗液						蓄电池。电眼()色 空载电压()V			倒车灯		V	舒适系统()个消除
转向助力油				固定螺栓: 紧固/松动/生锈-消除()		侧转向灯			后氧电压		V	()个消除
				必要时使用专用仪器检测		牌照灯						()个消除